

SPORTident AIR+

Das berührungslose Postenkontroll- und Zeitmess-System

Was ändert mit der Einführung

Die Kommission Wettkämpfe von Swiss Orienteering (KW) hat beschlossen, dass ab 2017 an Nationalen OL und Meisterschaften im Fuss-OL der berührungslose Modus AIR+ freizuschalten ist. Es wird explizit festgehalten, dass ein gemischter Betrieb (konventionelles und berührungsloses Stempeln) innerhalb einer Kategorie zulässig ist.

Wie die nachfolgende Uebersicht zeigt, muss nur wenig gerändert werden, dass auch berührungslos gestempelt werden kann. Es wird aber dringend empfohlen, die Detailinformationen in den Dokumenten für Läufer/innen ('SI-AIR+ Info für Läufer (SIAC)') und Veranstalter ('SI-AIR+ Info für Veranstalter') zu lesen. Nur die genaue Kenntnis des Systems SPORTident AIR+ garantiert einen pannenfreien Einsatz. Diese Dokumente sind im Veranstalter-Handbuch von Swiss Orienteering im Ressort 'Auswertung / IT' publiziert (<http://vhb.swiss-orienteeing.ch>).

WAS ÄNDERT KONKRET, WAS MUSS BEACHTET WERDEN?

Läufer/innen	Wer berührungslos stempeln will muss sich eine SIAC kaufen. Der Start wird auch im berührungslosen Modus 'geloht' (Regionaler OL). Besonderheiten der SIAC kennen (siehe Dokument für Läufer/innen).
Veranstalter	Keine Pflicht, Miet-SIAC bereitzuhalten, keine Reserve-SIAC am Start.
Laufleiter / Info	In der Ausschreibung und den Weisungen publizieren, dass berührungslos gestempelt werden kann (Modus AIR+ freigeschaltet).
Materialwart	Firmware-Update in den SI-Einheiten auf 6.49 oder höher. Aktivieren des AIR+ Modus mit dem Programm ConfigPlus (ohne Start-Einheiten). Bereitstellen von Spezial-Einheiten 'SIAC Battery Test', 'SIAC OFF'. Etwas höheren Batterieverbrauch der SI-Einheiten erwarten.
Bahnleger	Besonderheiten des berührungslosen Stempels beachten (Sackgassen, Mauern, Hecken, keine Routen am Ziel vorbei)
Postensetzer	Einheiten ausgeschaltet transportieren. Doppelposten nicht auf Doppelständer, sondern 100 cm separiert aufstellen.
Auswertung	Bereithalten 'SIAC Battery Test' (bei Anmeldung), 'SIAC OFF' (beim Auslesen).

WAS ÄNDERT NICHT

Ohne SIAC	Wer keine SIAC besitzt, kann genau gleich wie gewohnt stempeln (lochen).
Ablauf Start	Procedere des Standardstart kann genau gleich beibehalten werden (Nat.OL). Auch Läufer/innen mit einer SIAC stempeln die Start-Einheit konventionell (Reg.OL).
Auswertung	Keine Anpassung von Hard- und Software für Auswerten der SIAC notwendig.